

Памятка по проведению массовых мероприятий в период празднования Нового года и Рождества.

За день до проведения мероприятий ОНДПР г. Анжеро-Судженска рекомендует:

Проверить на работоспособность систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, особое внимание уделить выводу сигнала на ЦППС.

Очистить все эвакуационные выходы от снега и наледи, особое внимание уделить открытым эвакуационным лестницам.

Открыть все эвакуационные двери полностью (включая все фрамуги дверей).

Проверить легко ли открываются засовы и запоры.

Проверить огнетушители на исправность, установить два огнетушителя непосредственно в зале.

Проверить наличие и исправность знаков пожарной безопасности.

Проверить наличие и исправность ручных фонарей.

Провести инструктаж среди обслуживающего персонала и педагогов задействованного в проведении мероприятий, особое внимание уделить знаниям номеров телефонов экстренных служб, умению применять первичные средства пожаротушения, и особенно действиям в случае пожара.

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже.

При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования:

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат

соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При проведении новогодней елки запрещается:

- а) применять пиротехнические изделия, а также открытый огонь и свечи;
- б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Если пожара не удалось избежать. Следуйте, этим рекомендациям:

- При загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку электропитания (она должна быть в удобном месте и на виду) или выключите автоматы в электрощите. Вызовите пожарную часть, обеспечьте эвакуацию людей. Повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться обои и шторы), накиньте одеяла или залейте водой.
- Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом её материал плавится и растекается, при горении выделяя отравляющие вещества (окись углерода, синильную кислоту и фосген). Тушить водой расплавленные полимеры опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы. Не прикасаясь к горячей ёлке голыми руками, накиньте на неё плотное покрывало и засыпьте песком, стиральным порошком. Используйте порошковый огнетушитель.
- Не распахивайте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя. Если пожар потушить не возможно, закройте дверь в горящую комнату и ожидайте прибытия пожарных подразделений на улице.

Напоминаем, что в случае возникновения пожара в пожарную службу можно позвонить по телефонам:

- **Единый городской телефон: 01;**
- **Телефон для сотовой связи: 101.**